

Keypad II

KULLANMA KILAVUZU



Tanıtım

Değerli Kullanıcı,
Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürün mobilya sektöründeki ihtiyaçlar göz önünde bulunarak üretilmiştir. Ürün bölmelerin, vitrinlerin, çekmecelerin, dolapların kapatılmasına ve kitlenmesine hizmet eder. B-Smart-Lock Keypad II özellikle bir çok kullanıcının yönetilmesinde mükemmel bir çözümdür.

Dikkat: Lütfen kurulumu ve programlamaya başlamadan önce kılavuzun tümünü dikkatle okuyunuz.

BURG F.W. Lüling KG

Fabrika Ayarları

Master Şifre	934716
Mod	Çoklu Kullanıcı
Şifre Uzunluğu	4 Haneli
Led Durum Göstergesi	Kapalı
Onay Modu	Kapalı

Diğer kullanıcıların suistimal etmesini önlemek için, lütfen kullanıma başlamadan önce kendi Master Şifrenizi programlayınız. Kılavuzun devamında nasıl değiştirileceği anlatılmıştır.

Genel Bilgi

- Programlama yaparken her adımın ardından led iki defa yanıp sönecektir. Bu göstergeyi kullanarak sonraki programlama adımları yapılmalıdır.
- Özel Moddan Çoklu Kullanıcı Moduna geçilirse özel moddaki şifre silinecektir.
ÖzelMod1 → ÇokluMod → ÖzelMod2 (ÖzelMod yeniden şifrelenmelidir.)
- Herhangi bir yanlış programlama durumunda(fazla sayı girme, eksik sayı girme, yanlış başlangıç vb) led 8 defa hızlı şekilde yanıp söner. İşleme tekrar başlamanız gerekir.

Yanlış Giriş: 3 defa arka arkaya yanlış giriş yapılırsa kilit kendisini 1dk zaman engelleme moduna alır ve şifre doğru da girilse kilit açılmaz. Devamında gelen her yanlış girmede kilit zaman engelleme modunu 1dk uzatır. Zaman engelleme modundayken yalnızca Master Şifre ile açılabilir.

Teknik Bilgiler

Ürün Ölçüleri	96 x 64 x 23 mm
Batarya	Lityum Batarya 3V, CR123A Pil Ömrü: 45.000 çalışma
Çalışma Sıcaklığı	0°-60°C (Nemlenme oluşmaz)
Mümkün Şifre İhtimali	999.999
Şifre Uzunluğu	4 yada 6
Mod	Özel ve Çoklu Kullanıcı Modları
Kilit Materyali	Plastik
Kilitleme Yönü	Sol yada Sağ yönde
Monte Şekli	Vidalama
Kilit dili	Plastik

Tanımlar

Çoklu Kullanıcı Modu

Tek seferlik şifre ile kullanılan moddur. Kullanıcı kilidi kapatır, bir şifre verir ve kilitletir. Yine bu şifreyi kullanarak kilidi açabilir. Kilit açık durumdayken yeniden şifrelenir.

Özel Mod

Kilit hafızadaki şifre veya şifrelerle açılabilir. Birlikte kullanımlar için 50ye kadar farklı şifre aynı anda kullanılabilir.

Otel Modu

bkz. Çoklu Kullanıcı Modu

Otomatik Kilitleme Modu

Bu mod aktif edildiğinde kilit, şifre girişinden 3 sn sonra kendisini tekrar kilitleyecektir. Kilidi açmak için Şifre tekrar girilmelidir. Bu mod yalnızca Özel Mod'la birlikte kullanılabilir.

Led Durum Gösterge Modu

Kilit kilitliken kırmızı led yanıp söner. Açık durumdayken hiçbir led yanıp sönmez.

Master Şifre

Master Şifre kilide programlama yapılırken ve şifre unutulursa kilidi açmak için kullanılır. Master şifre her zaman aşağıdaki şekilde girilmelidir.

√√ 1 MasterCode √

Onay Modu

Onay modu aktif edildiğinde şifre 2 kere girilmeden kilit işlem yapmaz. Aynı şifrenin iki kez üst üste girilmesi gerekir. İki giriş arasında ledin yanıp sönmeye beklemelidir.

Pil uyarısı

Eğer pil düşük seviyedeyseniz, Şifre girişinden sonra kırmızı led 3sn boyunca yanar. İlk uyarıyla birlikte pili değiştirmenizi öneriyoruz.

Eğer uyarılar göz ardı edilmişse ve pil kilitli durumda bitmişse, kilit yalnızca acil durum güç kaynağıyla açılabilir. Bu ürünleri mağazamızdan satın alabilirsiniz.

Programlama

Programlama yaparken her adımın ardından led iki defa yanıp sönecektir. Bu göstergeyi kullanarak sonraki programlama adımları yapılmalıdır.

1-Master Şifre Değiştirme

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Yeni Master Şifreyi girin	√√7 YeniMasterŞifre (6 - haneli) √

2-Mod ayarlama**a)Özel Mod Ayarlama**

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Özel Modu seçin	√√5 0√

b)Çoklu Kullanıcı Modu Ayarlama

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Çoklu Kullanıcı Modunu seçin	√√5 1 √

3-Şifre Uzunluğu Ayarlama

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Karakter Sayısını girin.	√√0 x√ (x=4 yada x=6)

4-Özel Mod düzenlemeleri

a)Şifre Belirleme

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Şifre girin	√√3 Şifre√ (Karakter sayısı belirlenene uygun olmalıdır.)

50 farklı şifre aynı anda kullanılabilir.

b)Şifre silme

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Şifre silin	√√9 Silinmesi istenen Şifre √

Girilen şifre silinir.

c)Otomatik Kilitlemeyi etkinleştirme / pasifleştirme

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Otomatik Kilidi etkinleştirin	√√6 1√

Otomatik şifreyi pasifleştirmek için aynı yol uygulanır. İkinci adımda 1 yerine 0 girilir.

5- Çoklu Kullanıcı Modu Düzenlemeleri

a)Onay Modu aktifleştirme / pasifleştirme

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Onay modunu etkinleştirin	√√2 1√

Onay Modunu Pasifleştirmek için aynı yol uygulanır. İkinci adımda 1 yerine 0 girilir.

6- Led aktifleştirme/pasifleştirme

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Led'i etkinleştirin	√√8 1√

Led'i pasifleştirmek için aynı yol uygulanır. İkinci adımda 1 yerine 0 girilir.

7- Kilit Yönü Değişirme

Master Şifreyi girin	√√1 MasterŞifre √
Led'i etkinleştirin	√√√x√ (sağ x=6) (sol x=4)

BURG F.W. Lüling KG

Hegestraße 6
D-58300 Wetter (Germany)
Fon +49(0)2335/6308-0
Fax +49(0)2335/6308-999
info@burg.de www.burg.de

Burg Türkiye Temsilciliği

EBT Grup
Hacisaki Mah. Çimen Sok. No 7/33
Office A Plus
Kocasinan KAYSERİ/ TURKEY
info@ebtgrup.com
phone: 0090 352 503 44 66

Not: Keypad-II ve Bataryaları ev çöpüne atılmamalıdır. Atık kutularına doğru biçimde atılması dünyamızı temiz tutmak için önemlidir.

www.burgturkiye.com